

Canvas

Luzerne



WEAVE

－ウィーヴ－



WE5131WG

30.5cm SHOWPLATE

WHITE × GOLD Φ305×H12 / ¥12,000



WE5132WP

30.5cm SHOWPLATE

WHITE × PLATINUM Φ305×H12 / ¥12,000



DRIZZLE

—ドリズル—



DR5131GD

30.5cm SHOWPLATE

GOLD Φ305×H12 / ¥12,000



DR5132PL

30.5cm SHOWPLATE

PLATINUM Φ305×H12 / ¥12,000



SELIENA

—セリエナ—



SL1032GD

32cm SHOWPLATE

GOLD Φ 320×H28 / ¥15,000



SL1032PL

32cm SHOWPLATE

PLATINUM Φ 320×H28 / ¥15,000



LUCIFER

—ルシファー—



LF5131GW

30.5cm SHOWPLATE

GOLD×WHITE Φ305×H12 / ¥15,000



LF5132PW

30.5cm SHOWPLATE

PLATINUM×WHITE Φ305×H12 / ¥15,000

COL LEONIS

—コル レオニス—



CL5131GW

30.5cm SHOWPLATE

GOLD×WHITE Φ305×H12 / ¥15,000



CL5132PW

30.5cm SHOWPLATE

PLATINUM×WHITE Φ305×H12 / ¥15,000



Care and Handling

商品を安全・快適にご使用いただくために、ご使用前にお読みください。

洗浄の方法・お手入れの方法

- ・ゴールド・プラチナムの洗浄にはやわらかい布、または柔らかいスポンジをお使いください。
- ・研磨剤入りのスポンジ、金属タワシ、クレンザーはキズの原因になりますので、使わないでください。
- ・使用後の汚れは、早めに落としてください。
- ・洗浄に硬水、イオン水等を使用しないでください。
- ・洗浄する場合は、60°C以下のお湯を使用してください。
- ・洗浄後、食器が濡れた状態のまま重ねて放置しないでください。
- ・洗浄後は十分に乾燥させてください。
- ・直射日光を避け、湿気の少ないところに保管してください。

怪我や事故防止のために

- ・製品本来の目的以外の用途には使用しないでください。
- ・強い衝撃や急激な温度変化で割れたり、欠けたりすることがあります。
- ・ひびや欠けのある商品は思わぬ怪我の原因になりますので、使用しないでください。
- ・割れた箇所や破片で怪我をする恐れがあります。
- ・落下などで割れた食器の破片が広範囲に飛散する場合があります。 ・直火では絶対に使用しないでください。
- ・無理に積み重ねたり、運搬する際は足元に落とさないように注意してください。
- ・食器の糸底は研磨していますが、傷つきやすいテーブルではクロス・マットを敷いてください。
- ・使用する前には必ず洗ってから使用してください。 ・電子レンジでは絶対に使用しないでください。

カタログ制作

P02/04

花: 渡来徹 (Tumbler&FLOWERS)

フォトグラファー: 塩川雄也

P06/08

プロップススタイリスト: 島田まふみ

フォトグラファー: momoko japan

Luzerne日本総代理店 有限会社ワイ・ジェイ
〒105-0003 東京都港区西新橋 1-17-5 第一ヤマビル7F
TEL : 03-6205-4685 / FAX : 03-6205-4686
<http://www.yjinc.co.jp>

